

Schritt 3:
1 x starten (anreißen)

Schritt 2:
Joker rausziehen

Schritt 1:
3 x Vergaspumpe drücken

Schritt 5:
starten (anreißen)

Schritt 4:
Joker reindrücken